

INSTRUKCJA

Montaż markizy bez belki kwadratowej



Vivo, Compact, Presto

1. Rozpakować markizę.

- Firma MOL wysyła markizy profesjonalnie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami transportowymi. Przy odbiorze należy zwrócić szczególną uwagę na stan opakowania, zgodność z listem przewozowym oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń należy wypisać je lub odmówić przyjęcia przesyłki i powiadomić dostawcę.

2. Przygotować narzędzia montażowe:

- Poziomnicę, miarę taśmową/miarę składaną, ołówek, wiertarkę udarową, wiertła do betonu, imbus nr 4 i 8, klucz płaski nr 13, klucz nasadowy nr 17 i 19, młotek gumowy.

3. Przygotować markizę do montażu:

- Wyznaczyć powierzchnię montażową (miejsce i wysokość montażu) uwzględniając wymiar gabarytowy markizy, jej wysięg oraz warunki zabudowy. Miejsce i wysokość montażu powinny być ustalone w czasie pomiaru.
- Miejsce otworów do uchwytów z instrukcji, nanieść na powierzchnię montażową przy pomocy załączonego wzornika.
- Sprawdzić, czy rozstawy pionowy i poziomy naniesionych punktów zgadzają się z wymiarami dostarczonej markizy. Sprawdzić wypoziomowanie otworów montażowych.

4. Montaż markizy.

- Jeżeli markiza posiada napęd elektryczny, należy doprowadzić kabel zasilający (**podłączenie powinno być dokonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne**).
- Instrukcję montażu na warstwie ocieplenia omówiono na stronie 33.
- Po zamocowaniu szpilek montażowych umieścić na nich markizę i zabezpieczyć nakrętkami.

5. Sprawdzenie działania markizy.

- Rozwinąć markizę dwukrotnie i sprawdzić czy poszycie równo się zwija.
- Sprawdzić poprawność położenia ramion: jeżeli ramiona nie zginają się równocześnie należy je wyregulować, przesuwając na belce frontowej (przy markizie zwiniętej do połowy).
- W przypadku napędu elektrycznego ustawić krańcówki tak, aby przy markizie maksymalnie rozwiniętej, tkanina była dobrze napięta.